Esta Guía de inicio rápido tiene el propósito de ayudarlo a instalar rápidamente su sistema. Asegúrese de leer todas las ADVERTENCIAS en el manual de instalación completa.

Para evitar una descarga eléctrica que puede dar como resultado una lesión grave o la muerte, ASEGÚRESE de que el sistema AquaLink® esté OFF (apagado) antes de proceder con la instalación.

PARA SU SEGURIDAD - Un contratista con licencia y calificaciones en equipos para piscinas otorgadas por la jurisdicción donde se instalará el producto en caso de que existan tales requisitos estatales o locales debe instalar y mantener este sistema; el encargado del mantenimiento debe ser un profesional con experiencia suficiente en la instalación y el mantenimiento de equipos de piscinas para que todas las instrucciones de este manual se cumplan al pie de la letra. Antes de instalar este producto, lea v siga todas las instrucciones y preste atención a las advertencias en el manual adjunto. No prestar la debida atención a las advertencias y las instrucciones puede ocasionar daños a la propiedad, lesiones personales e incluso la muerte. La instalación y/o la operación incorrectas serán causa de anulación de la garantía. La instalación y la operación incorrectas pueden crear un riesgo eléctrico imprevisto capaz de ocasionar lesiones graves, daños a la propiedad e incluso la muerte. Para desconectar el centro de distribución de potencia del sistema, desconecte la electricidad del circuito principal que alimenta el AquaLink.

El Manual de instalación (H0433500) y el Manual del propietario (H0433600) están disponibles en línea en www.iAquaLink.com o llamando al: EE. UU.: 1-800-822-7933 | CANADÁ: 1-888-647-4004 | AUSTRALIA: 1800-688-552

Conecte iAquaLink™ al sistema de automatización AquaLink.



Asegúrese de haber desconectado la energía de AguaLink, luego retire el panel que no funciona Pase el cable de iAquaLink a través del conducto eléctrico de baja tensión de AquaLink.



Reinstale el panel que no funciona (y/o cierre las puertas, si corresponde) para asegurarse de que las zonas de alta tensión estén aseguradas.



Conecte el iAguaLink al conector tetrafilar RS485 en el panel central de energía de Aqual ink



Restaure la energía hacia el sistema AquaLink

Inicie el modo de configuración WiFi



PRECAUCIÓN Este paso borrará la memoria de las configuraciones de Wi-Fi

Retire la tapa del dispositivo mediante la extracción de los dos tornillos de la cubierta. Para borrar cualquier configuración anterior de WiFi, cambie al interruptor alámbrico de WiFi. Luego, configure el interruptor en el modo deseado. Proceda al paso 3A o 3B para reprogramar las configuraciones de WiFi. 1 Ver Consejos útiles N°. 2 para obtener más información

Conecte iAquaLink a la red del hogar – Hay 3 formas de hacer esto:

3a. WiFi – Método Hotspot



Luego de borrar las configuraciones de WiFi y con el interruptor alámbrico/de WiFi configurado en WiFi, use un smartphone o un dispositivo habilitado para WiFi para entrar a configuraciones de WiFi. Conéctese a la red marcada como iAquaLink.

3b. WiFi – Método WPS



Presione el botón WPS en el enrutador del dueño de la piscina. Para encontrarlo, busque el símbolo 🕼

• Ver Consejos útiles N°. 6 para obtener más información



Algunos dispositivos lo volverán a dirigir automáticamente a la pantalla de Inicio. De lo contrario, abra un navegador e ingrese a zodiac.com



- y minúsculas).



El LED amarillo "LAN" en la parte exterior del dispositivo se apagará temporalmente.

Para evitar la posible interferencia de señal ethernet, encargar e instalar parte # R0616800. (No se aplica a las instalaciones wi-fi).



Conecte el cable de Ethernet en el puerto de Ethernet en iAguaLink.





3c. Alámbrico: Método Ethernet*

Confirme que el interruptor de

en la posición alámbrica.

conexión a Internet está configurado



de WiFi y con el interruptor

lentamente.

alámbrico/de WiFi configurado en WiFi, presione y suelte el botón

WPS, y espere que el pequeño LED

al botón de WPS, comience a titilar

amarillo, que se encuentra junto

25 PM	
o.iaqualink.com	m
og In	Cancel
ÎAquaLink ⁻	
twork	Scan
	ê 🔅
	a 🔅
	≙

iAquaLink mostrará las redes que detecte, así como la fuerza de la señal. Seleccione la red que iAquaLink debe usar.

1 Si se le solicita una contraseña, ingrese la contraseña de la red del hogar (distingue mayúsculas

• En este punto, iAquaLink se desconectará del smartphone.



En el lapso de 2 minutos, el LED amarillo debería dejar de titilar. Cuando el LED verde se ilumine, iAquaLink estará conectado.

• Ver Consejos útiles N°. 1 para obtener más información

En el lapso de 2 minutos, el LED amarillo "LAN" se iluminará. Cuando el LED verde se ilumine. iAquaLink estará conectado.

I Ver Consejos útiles N°. 1 para obtener más información



Enrolle el cable como se muestra dentro del dispositivo y utilice la separación como orificio de salida. Reemplace la junta de hule y cúbrala.



En el lapso de 2 minutos, el LED amarillo debería dejar de titilar. Cuando el LED verde se ilumine, iAquaLink estará conectado.

Configure su cuenta de usuario y añada la ubicación a la cuenta.



En iAquaLink.com en la pestaña de Manage Pool (controlar piscina), el dueño de la piscina debe crear una cuenta de usuario con su dirección de correo electrónico y una contraseña. Luego, debe ingresar a su cuenta de usuario.



Luego de iniciar sesión, para añadir el dispositivo a la cuenta de usuario, haga clic en Add Location (agregar ubicación). Ingrese el número de dispositivo iAguaLink que se encuentra en el soporte para la puerta o en el dispositivo.

Para agregar el dispositivo iAquaLink a una cuenta, debe estar conectado a Internet a través del mismo enrutador al que está conectado el dispositivo iAquaLink



Para descargar la aplicación, vaya a iAquaLink.com y seleccione Mobile Apps (aplicaciones móviles); esto puede aparecer como un menú desplegable en algunos dispositivos. Mostrará vínculos para las aplicaciones apropiadas para el dispositivo. La "Aplicación web" ofrece la experiencia de la aplicación sin tener que descargar o instalar una aplicación nativa.

Consejos útiles



Qué significan los LED

Rojo = Energía

Amarillo – titilación lenta = Buscando la red Amarillo – sólido = Conectado a la red Los LED pueden parpadear: es normal. Verde = Conectado a Internet



Para obtener la mejor recepción (solamente para instalaciones Wi-Fi)

- A. Siempre monte el dispositivo iAquaLink con la antena en el lado derecho, apuntando hacia el cielo
- B. Monte la antena por lo menos a 6 pies (2 m) de altura y a 10 pies (3 m) de cualquier motor eléctrico.
- C. Conecte el Dispositivo de conexión a Internet lo más cerca posible del enrutador local



Reinicio del modo de configuración de WiFi

iAquaLink empezará el modo de configuración de WiFi cuando el interruptor alámbrico de WiFi esté configurado en WiFi y se haya borrado su memoria. Para borrar la memoria, cambie el interruptor y déjelo en la posición de WiFi.



Cuándo y cómo utilizar un tablero multiplex 6584

Si tiene más de dos conjuntos de cables que deben conectarse a cualquier conector tetrafilar RS-485, instale un tablero multiplex 6584. Para ver las instrucciones de instalación, consulte la hoja de instrucciones incluida con el tablero 6584.



Evaluación de la potencia de la señal de WiFi

Una forma fácil de evaluar la potencia de la señal entre iAquaLink y el enrutador del hogar es utilizando el método Hotspot. Este método permite al instalador analizar las redes, y muestra un indicador de la potencia de la señal. Esta puede ser una herramienta útil para evaluar la ubicación final de montaje del dispositivo iAquaLink. Consulte la Sección 3A de este manual.



Consejos útiles de WPS

- 1 Algunas marcas usan otros nombres (como Quick Setup) u otros iconos (como un candado o similar) para el WPS.
- Algunos enrutadores pueden tener el WPS desactivado, lo que puede requerir usar el método hotspot (4A).
- ① Se recomienda el método hotspot (4A) para enrutadores de Apple











IMPORTANTE | IMPORTANTE | IMPORTANTE Entregue el cartel para la puerta directamente al propietario de la piscina o cuélguelo en la puerta.



Cómo funciona







