

iQPUMP



Manuale di installazione

IT

More documents on:
www.zodiac-poolcare.com






Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, è necessario leggere il presente manuale di installazione e il libretto "avvertenze e garanzia" consegnato con l'apparecchio, per evitare il rischio di gravi danni materiali o ustioni gravi che possono portare al decesso e l'annullamento della garanzia.

PER LA VOSTRA SICUREZZA: Questo apparecchio deve essere installato e sottoposto ad interventi di manutenzione da parte di personale qualificato in attrezzature per piscina e autorizzato dalla giurisdizione nella quale sarà installato il prodotto in caso di requisiti giuridici nazionali o locali, il tecnico addetto alla manutenzione deve essere un professionista con sufficiente esperienza nell'installazione e nella manutenzione di attrezzature per piscina in modo da poter essere in grado di seguire scrupolosamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale. Prima di installare il prodotto leggere e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni fornite insieme al prodotto. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può causare danni all'attrezzatura, ferite, se non addirittura il decesso. L'installazione e/o l'utilizzo errato comporterà l'annullamento della garanzia. L'installazione e/o l'uso possono comportare un rischio di natura elettrica che può causare danni materiali, ferite gravi o il decesso. Disattivare tutti gli interruttori differenziali di circuito indicati nell'ordine per evitare il rischio di shock elettrico.

1 Installazione dell'apparecchio

Fissare l'apparecchio utilizzando il kit di viteria fornito, puntando l'antenna verso l'alto a un'altezza minima di 2 metri e a una distanza minima di 3 metri da altri apparecchi elettrici (vedere schema).



*NON collegare l'apparecchio a una sorgente di alimentazione di rete o di alta tensione; l'apparecchio funziona UNICAMENTE con un livello di potenza RS485.



- L'apparecchio deve essere installato da un tecnico qualificato.
- Scollegare l'alimentazione elettrica della pompa di filtrazione e dell'apparecchio prima di effettuare qualsiasi operazione.
- L'iQPUMP deve essere messo sotto tensione UNICAMENTE dalla pompa.
- Per evitare danni all'apparecchio, attendere un minuto prima di aprire il quadro elettrico.

2

Collegamento elettrico

- Scollegare la pompa dalla rete elettrica e aspettare 1 minuto prima di aprire il quadro elettrico situato nella parte posteriore (fissato con una vite).
- Passare il cavo RS485 dell'apparecchio nel secondo pressacavo della pompa.
- Collegare il cavo al connettore fornito nel modo indicato nello schema (1 = rosso, 2 = nero, 3 = giallo, 4 = verde).
- Collegare il connettore alla morsettiera apposita nel quadro elettrico della pompa.



Se la pompa è dotata di un'interfaccia utente, scollegare preventivamente il connettore RS485 (l'interfaccia diventa non operativa).

- Controllare il corretto posizionamento degli switch sulla pompa (1-2-5 = ON, 3-4 = OFF).
- Rimettere la pompa sotto tensione, si accende la spia **Auto** sull'iQPUMP.

3

Impostazioni e accesso a distanza attraverso l'applicazione iAquaLink™

- Scaricare e installare l'applicazione iAquaLink™ su uno smartphone e/o un tablet (Apple® o Android™).
- Avviare l'applicazione e creare un account utente, se necessario.
- Seguire le fasi indicate nell'applicazione per:

Può essere eseguito da	l'installatore	l'utente
Aggiungere iQPUMP all'account utente	✔	✔
Memorizzare le impostazioni preimpostate della pompa	✔	✔
Configurare la connessione alla rete Wi-Fi domestica	✔	



Passa dalla modalità automatica alla modalità "Quick Clean" (di default: velocità massima 3450 RPM per 30 minuti)



Attiva la modalità "Wi-Fi to phone" per la configurazione avanzata al momento dell'installazione (Wi-Fi diretto tra lo smartphone e la pompa = spia accesa).



Seleziona la modalità Servizio:

- "OFF": pompa arrestata manualmente
- "Timed Stop": avvio differito della pompa (di default: dopo 3 ore)
- "Timed Run": funzionamento temporizzato della pompa (di default: per 3 ore a 2750 RPM)



Per tornare alla modalità automatica, premere

IT



www.zodiac-poolcare.com

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.



Zodiac Pool Care Europe - BP 90023 - 49180 St. Barthélémy d'Anjou cedex - S.A.S.U. au capital de 1 267 140 € / SIREN 395 068 679 / RCS PARIS