


NEO™



**Quick Start Guide**  
Guide de démarrage rapide  
Guía rápida de inicio rápido




**ROBOTIC**  
PREMIUM ROBOTIC POOL CLEANER



## Before You Start Avant de Commencer Antes de Comenzar



**Read the Manual and all Safety Warnings**  
*Lire le manuel et tous les avertissements*  
*Leer todo el manual y los advertencias*




## Connect Floating Cable Brancher le câble flottant Conecte el cable flotante



1



2




2




3

GFCI  
120V



5 ft. (1.5m) us  
3m (10ft) Canada



Do not use an extension cord  
*N'utilisez pas de rallonge*  
No utilice un cable de extensión

For complete installation instructions, please refer to the owner's manual.

Pour obtenir les instructions complètes, veuillez voir le manuel d'utilisation.

Para obtener instrucciones completas de instalación, por favor, ver el manual del propietario.

Zodiac Pool Systems LLC  
2882 Whiptail Loop # 100  
Carlsbad, CA 92010 USA  
1-800-822-7933

[PolarisPool.com](http://PolarisPool.com)

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.  
2265 Mainway, Unit 2  
Burlington, ON L7M 1A6 CANADA  
1-888-647-4004  
[polarispool.ca](http://polarispool.ca)




Never start the cleaner unless it is fully submerged in the water. Doing so will void the warranty and may cause severe damage to the cleaner motors.

*Ne jamais allumer le nettoyeur, à moins qu'il ne soit complètement immergé dans l'eau. Si tel est le cas, la garantie sera annulée et cela pourrait gravement endommager les moteurs du nettoyeur.*

Nunca encienda el limpiador a menos que se encuentre completamente sumergido en agua. Si lo hace, anulará la garantía y puede ocasionar graves daños a los motores del limpiador.


## Submerge in Pool Submerger dans la piscine Sumerja en la piscina



- (1) Submerge in the pool.
- (2) Wait for bubbles to stop completely, then let cleaner sink to the bottom of the pool.

(1) Submerger dans la piscine.  
(2) Attendre que les bulles cessent complètement et laisser le nettoyeur couler jusqu'au fond de la piscine.

- (1) Sumerja en la piscina.
- (2) Espere a que desaparezcana por completo las burbujas, y después deje que el limpiador se hunda hasta el fondo de la piscina.



## Start Cleaning Démarrer le nettoyage Comience a limpiar


### 1 Cleaning Surface Surface de nettoyage Superficie de limpieza



Floor  
Fond uniquement  
Solo el fondo




Floor, Walls, Waterline  
Fond, parois, et surface de l'eau  
Fondo y lados





### 2 Start Démarrer Inicio



## Check Wall Climbing (SCS) Vérifier l'escalade des murs (SCS) Comprobar la escalar de las paredes (SCS)



Default Setting  
Réglage par défaut  
Configuración predeterminada



Cleaner should reach waterline.  
Le nettoyeur doit atteindre la ligne d'eau.  
El limpiador debe llegar al lados.

## Remove from Pool Enlever de la piscine Retirar de la piscina

Never lift the cleaner out of the pool by the floating cable.  
Ne jamais retirer le robot nettoyeur de la piscine en tirant sur le câble flottant.  
No levante nunca el limpiador de la piscina por medio del cable flotante.



## Unplug & Untangle Débrancher & démêler Desconecte & desenrede



## Clean the Filter Nettoyer le filtre Limpie el filtro

